



การติดตั้งระบบน้ำและการรดน้ำประจำวัน

การติดตั้ง

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ท่อน้ำ สายยาง ข้อต่อ และหัวสปริงเกอร์แบบหัวกระจาย ที่ร้านจำหน่ายวัสดุภัณฑ์การเกษตร
2. ต่อระบบน้ำตามแปลงต่างๆ หลังการยกร่องทำแปลงแล้ว โดยต่อท่อเชื่อมกับเครื่องปั้มน้ำระบบไฟฟ้า ต่อท่อและติดตั้งสปริงเกอร์แบบหัวกระจายหัวแปลง แต่ละจุดห่างกันราว 2 เมตร มีจุดเปิด/ปิดแยกเป็นแถวๆ เพื่อง่ายต่อการควบคุมการให้รด

การรดน้ำประจำวัน

มีการรดน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์แบบหัวกระจาย ทุกวันๆ ละสองรอบ (เช้าและเย็น) ช่วงเช้ารดน้ำระหว่างเวลา 6.00 – 10.00 น. และช่วงเย็น ระหว่างเวลา 16.00 – 18.00 น. โดย

1. แปลงผักที่ปลูกใหม่ (สัปดาห์แรก-สัปดาห์ที่สอง) ให้เปิดน้ำรดแต่พอเปียกๆ บริเวณหน้าดิน (ผิวดิน) ระวังอย่าให้น้ำท่วมขังในแปลงผักที่ปลูก
2. แปลงผักที่ปลูกตั้งแต่เข้าสัปดาห์ที่สามเป็นต้นไป ให้เปิดน้ำเป็นแปลงๆ รดน้ำให้ชุ่มๆ ในบริเวณผิวดิน โดยใช้นิ้วจิ้มในแปลงผักที่รด ให้ดินเปียกราว 1 นิ้วชี้